

Witty-EntkalkerTabs

Sicherer Schnellentkalker

Einfach praktisch: Entkalken Sie Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen, GN-Behälter sowie Küchen- und Haushaltsgeräte mit nur einem Produkt: den Witty-Entkalker-Tabs. Schnell und schonend entfernen Sie selbst starke Kalkablagerungen bereits bei der ersten Anwendung.



Vorteile

- 1. Schonende und zuverlässige Reinigung:** Witty-Entkalker-Tabs sind vielfältig einsetzbar und entfernen zuverlässig selbst starke Kalk-Verunreinigungen.
- 2. Voller Kaffeegenuss:** Witty-EntkalkerTabs eignen sich für alle Kaffeevollautomaten, Kapselgeräte und Pad-Systeme. Die Tabs lösen sich schnell auf und schonen die Maschine. So gereinigt erreichen Ihre Geräte wieder die optimale Heizleistung.
- 3. Starker Entkalker für das ganze Haus:** Entkalken Sie Ihre Küchen- und Haushaltsgeräte regelmäßig und sorgen Sie so für einen energiesparenden Betrieb und eine lange Lebensdauer. Auch im Sanitärbereich können Sie Witty-EntkalkerTabs einsetzen und hartnäckigen Kalk und Verunreinigungen entfernen.
- 4. Sichere Anwendung:** Die Witty-EntkalkerTabs sind einzeln in Kunststoff-Folie verpackt. Die Witty-Mehrweg-Kartusche mit Schraubverschluss ermöglicht eine trockene Aufbewahrung der enthaltenen rund 155 Tabs.

Anwendung

Die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Tab nicht in kochendes Wasser geben oder mit Wasser kochen (führt zur Schaumentwicklung). Nach Anwendung mindestens zweimal spülen. Spritzer sofort mit klarem Wasser beseitigen.

Witty GmbH & Co. KG
Herrenrothstraße 12 – 16
D-86424 Dinkelscherben

Tel. +49 (0) 8292/999-0
Fax +49 (0) 8292/999-200
info@witty.de · www.witty.eu

Witty-Austria GmbH & Co. KG
Metzgerstraße 54 · A-5020 Salzburg-Bergheim
Tel. +43 (0) 662/42 41 48 · info@witty.at

Witty Vertriebs- und Controlling GmbH
Kasernenstrasse 88 a · CH-9100 Herisau
Tel. +41 (0) 71 /344 95 64 · info@witty.ch

- **Universell einsetzbar und schnell löslich**
- **Zuverlässig wirksam ab der ersten Anwendung**
- **Verlängert die Lebensdauer Ihrer Geräte**

Kaffeemaschinen:

Wasserbehälter mit 500 ml Warmwasser füllen und 1-2 Witty-EntkalkerTabs hinzugeben. Nach Auflösung der Tabs das Gerät einschalten und die Lösung durchlaufen lassen. Anschließend 3-mal mit klarem Wasser spülen.

Teekoher, Wasserkocher:

Bis zum Kalkansatz mit Warmwasser füllen und pro 500 ml Wasser 1-2 Witty-EntkalkerTabs hinzugeben. Die Lösung 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend gründlich ausspülen.

Spülmaschine:

Schalten Sie Dosiergerät und Spülmaschine aus. Maschine entleeren, ausspülen und Tank mit Wasser füllen. Pro 10 Liter Wasser Tankinhalt 5 - 10 Witty-EntkalkerTabs zugeben. Nach max. 10 Minuten Einwirkzeit Spülmaschine einschalten und 30 Minuten spülen. Danach entleeren, gründlich ausspritzen und erneut mit Wasser füllen und mindestens zwei Spülgänge durchführen, zur Spülung der Umwälzpumpen. Produkt nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern verwenden.

Enthält Amidosulfonsäure. Nur für säurebeständige Materialien geeignet. Im Zweifel Materialverträglichkeit prüfen.

Lagerung

Trocken und verschlossen im Originalgebilde. Witty-Entkalker-Tabs sind mindestens ein Jahr haltbar.

Verkaufseinheiten

2,5 kg Mehrweg-Kartusche im Karton
Art.-Nr. W1297852



Damit Sie es leichter haben.

Witty