

Witty-Pool Turbo A

Alkalische Reinigung & Desinfektion mit Turbo-Power

Ob Vergrauungen, Gummiabrieb oder Rückstände von Cremes – Witty-Pool Turbo A löst selbst hartnäckigen Schmutz im Handumdrehen. Dabei entfaltet sich die volle Desinfektionswirkung schon bei Einwirkzeiten von fünf Minuten.



- Spart einen vollständigen Arbeitsschritt
- Kraftvolle Reinigung, schnelle Desinfektion
- Geprüftes und RK-gelistetes Kombi-Produkt

Vorteile

- 1. So schalten Sie den Turbo ein:** Setzen Sie Witty-Pool Turbo A für die alkalische Reinigung ein. Das Kombi-Produkt Witty-Pool Turbo S eignet sich ideal für die saure Reinigung. Mit diesem System stellen Sie eine zuverlässige tägliche Desinfektion der Barfußbereiche in Ihrem Schwimmbad sicher.
- Witty-Pool Turbo A vereint eine ausgezeichnete Reinigungsleistung und erstklassige Desinfektionswirkung in einem Produkt. Die **innovative Rezeptur** entfernt kraftvoll und schnell **Fettschmutz**, Seifenrückstände und **hartnäckige Schmutzränder**.
- Beim Reinigen wirkt das **2in1-Produkt** bakterizid, levurozid und virusinaktivierend (inkl. Warzenviren) und überzeugt mit **kurzen Einwirkzeiten** bei hoher Belastung.
- Witty-Pool Turbo A eignet sich zur **maschinellen Reinigung** im Fahrautomaten. Da Sie nur noch ein Produkt für die Reinigung und Desinfektion verwenden, gehören Filmaufbau und Rutschgefahr endlich der Vergangenheit an.



Alles im Griff mit der Turbo-Familie: In nur einem Arbeitsschritt erhalten Sie hygienisch einwandfreie, strahlend saubere Flächen. Durch den Wechsel von sauren und alkalischen Produkten stellen Sie stets optimale Reinigungsergebnisse sicher.



Damit Sie es leichter haben.

Witty

Anwendung

Empfohlene Dosierung: Setzen Sie Witty-Pool Turbo A für die alkalische Grund- und Unterhaltsreinigung und Desinfektion in einer Konzentration von 2 – 5% ein.

Geprüfte Materialverträglichkeit

Keramische Beläge: RK-Prüfung. Fugenmörtel aus Epoxidharz und Zement: Prüfung gemäß DIN EN 12808, Teil 1 und 4. Nur bei alkalibeständigen Oberflächen einsetzen. Im Zweifel vor Anwendung Materialverträglichkeit prüfen.

Desinfektionsreiniger sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerung

Kühl, verschlossen, außer Reichweite von Unbefugten und ausschließlich im Originalgebinde lagern.

Verkaufseinheiten

12,5 l Mehrweg-Gebinde
Art.-Nr. 1292113



Prüfung	Prüfmethode	Konzentration	Zeit
Bakterizidie und Levurozidie (hohe Belastung)	EN 13697	2,00%	5 Minuten
Begrenzt viruzid (hohe Belastung)	EN 14476	1,00%	5 Minuten
Polyomavirus SV40/Warzenvirus (hohe Belastung)	EN 14476	2,00%	5 Minuten
Murines Norovirus (hohe Belastung)	EN 14476	2,00%	5 Minuten

Erfolgreich mit den Lösungen von Witty

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen und vor allem auch richtig anwenden.

Tipp:

- **Sicherheitsdatenblätter**
- **Betriebsanweisungen**
- **Bedienungsanleitungen**

zu unseren Produkten finden Sie in mein.Shop - Produkte unter www.witty.eu.

Alles aus einer Hand: Witty-CTS plus



Eine wirtschaftliche Gesamtlösung zu einer festen Monatspauschale. Wäre das was für Sie? Mit Witty-CTS plus können Sie flexibel aus unserem Leistungspaket auswählen und werden optimal von unseren Hygieneexperten und dem technischen Service betreut.

CTS plus: So geht Hygiene!

Witty GmbH & Co. KG
Herrenrothstraße 12 – 16
D-86424 Dinkelscherben

Tel. +49 (0) 8292/999-0
Fax +49 (0) 8292/999-200
info@witty.de • www.witty.eu

Witty-Austria GmbH & Co. KG
Metzgerstraße 54 • A-5020 Salzburg-Bergheim
Tel. +43 (0) 662/42 41 48 • info@witty.at

Witty Vertriebs- und Controlling GmbH
Kasernenstrasse 88 a • CH-9100 Herisau
Tel. +41 (0) 71 /344 95 64 • info@witty.ch

Damit Sie es leichter haben.

Witty