Schnell und gründlich:

Sichere Desinfektion von Arbeitsgeräten, Kontaktflächen und **Armaturen mit Witty-Wipes**



Witty-Wipes

Wiederbefüllbares Tuch-Spendersystem für die Flächendesinfektion

Mit Witty-Wipes desinfizieren Sie kleinere Flächen und Geräte schnell und gründlich. Das System besteht aus:

- dem nachfüllbaren Witty-Wipes Spendereimer
- den Witty-Wipes Tüchern bestehend aus 4 Vliesrollen à 220 Tücher
- einer gebrauchsfertigen Witty-Tränklösung zur Schnell-Desinfektion.

Witty-Express Top

Schnell-Desinfektions-Reiniger

- Schnell-Desinfektion ab einer Minute
- Wirkt gegen Bakterien, Hefepilze und gegen behüllte Viren
- Geprüft und gelistet nach EN 13697

Witty-WT 2

Universal-Desinfektions-Reiniger

- Äußerst materialschonend
- Wirkt gegen Bakterien, Hefepilze und gegen behüllte Viren
- Geprüft und gelistet nach EN 13697

- sichere Desinfektion
- Optimale Flächenbenetzung
- Hochwertige Vliestücher: fusselfrei und reißfest

Alle Witty-Wipes Tränklösungen:

- Sind reizfrei beim Verarbeiten - frei von Duft -und Farbstoffen sowie Aldehyden
- Wurden im 4-Felder-Test nach EN 16615 mit einem 1 min-Wert begutachtet



Ihre Vorteile

- Die Tücher sind besonders bequem und praktisch in der Anwendung bei kleineren Flächen.
- Dank der doppelten Perforation können Sie je nach Bedarf selbst die Tuchgröße bestimmen. So können Sie zwischen einer Tuchgröße von 20x19 cm und 20x38 cm wählen.
- Arbeitsflächen und -geräte sind nach kürzester Zeit wieder benutzbar.
- Die weichen Tücher fusseln nicht, färben nicht ab und erfüllen die Anforderungen im Lebensmittelbereich.
- Die praktische Entnahmeöffnung verhindert das Austrocknen der Tücher.
- Die Witty-Tränklösungen wirken bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid und sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine hohe Hygienesicherheit.

Witty-Wipes Spendereimer

Nachfüllbarer Eimer für das Tuch-Spendersystem Art.-Nr.: W1082801

Witty-Wipes Tücher

4 Rollen à 220 Vliestücher Art.-Nr.: W1082901

Witty-Express Top

Tränklösung für Witty-Wipes 4 x 2,5 I Gebinde im Karton

Art.-Nr.: W1064010

Witty-WT2

Tränklösung für Witty-Wipes 4 x 2,15 l Gebinde im Karton Art.-Nr.: W1293110

Praktische Ergänzung:

Verschließbarer Wandhalter aus Edelstahl Art.-Nr. 1041601

Anwendung:

Witty-Wipes mit Tränklösung gemäß Anleitung tränken. Die gereinigten und trockenen Oberflächen und -geräte abwischen bis diese vollständig benetzt sind. Die Flächen können wieder benutzt werden, sobald diese trocken sind.

Witty-Express Top

Schnell-Desinfektions-Reiniger als Tränklösung (Kein Nachspülen erforderlich)

Wirksamkeit	Einwirkzeit
4-Feldertest nach EN 16615	1 min.
Bakterien (bakterizid) nach EN 13697	1 min.
Hefepilze (levurozid) nach EN 13697	1 min.
Viren (begrenzt viruzid) nach Leitlinie DVV/RKI	2 min.

Witty-WT 2

Universal-Desinfektions-Reiniger (Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach entsprechender Einwirkzeit mit Trinkwasser abspülen.)

Wirksamkeit	Einwirkzeit
4-Feldertest nach EN 16615	1 min.
Bakterien (bakterizid) nach EN 13697	5 min.
Hefepilze (levurozid) nach EN 13697	5 min.
Viren (begrenzt viruzid) nach EN 14476	5 min.

Lagerung:

Kühl und verschlossen in Originalverpackung, außer Reichweite von Unbefugten. Nach Öffnen innerhalb von 28 Tagen aufbrauchen.